

August[®] User Manual

Wireless Presentation Laser Pointer with Mouse
Pointeur laser de présentation avec souris
Schnurloser Presenter mit Laserpointer und Maus
Puntatore Laser senza fili per presentazioni con mouse
Puntero Láser Presentación con Ratón

LP105R



August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com
Web: www.augustint.com

Manual del Usuario

1. Introducción

Este presentador es ideal para cualquier tipo de presentación. Ya no es necesario estar junto a su ordenador o tener un asistente para cambia cada diapositiva. Este puntero láser es Plug & Play por lo que no requiere la instalación del controlador; conecte el cable USB y vuelva a encenderlo.

El presentador le permite controlar la presentación desde una distancia de hasta 10 metros, gracias a la tecnología de RF (radio frecuencia) que pueden atravesar las paredes gruesas.

Este combina las funciones de un puntero láser y un control remoto. Fue diseñado para ser una herramienta adecuada para presentaciones, educación, reuniones, conferencias y formación.

2. Sistema Operativo

Este dispositivo esta compatible con Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8, Linux et Mac OS

3. Partes et Funciones

3.1 Presentador Inalámbrico

1) Modo Presentador:



▲	Página arriba
▼	Página abajo
▶	Encender la pantalla pase de diapositivas (para PowerPoint solamente)
□	Pantalla blanco (para PowerPoint solamente)
*	Láser
ESC	Escape
Fn	Cambiar al modo ratón

2) Modo Ratón:



▲	Desplazar el cursor arriba
▼	Desplazar el cursor abajo
▶	Desplazar el cursor izquierda
□	Desplazar el cursor derecha
*	Láser
ESC	Botón del ratón izquierdo
Fn	Cambiar al modo presentador

Atención:

- (1) Pulse y mantenga pulsando los botones de dirección durante menos de 1 segundo para que el cursor mueve menos rápido – ideal para ubicar con exactitud.
- (2) Pulse y mantenga pulsando los botones de dirección durante más de 1 segundo para que el cursor mueve más rápido – ideal para una ubicación rápida.

3.2 Receptor USB



4. Instalación de la Pila

- El control remoto está alimentado por 1 pila CR2032.
- Tirar y sacar la tapa de las pilas.
- Insertar 1 pila CR2032 en el compartimiento con la polaridad (–) hacia abajo.
- Cerrar la tapa.

Nota:

- 1) No insertar las pilas con la polaridad incorrecta.
- 2) No dejar las pilas usadas en el dispositivo.
- 3) Si no se utiliza durante mucho tiempo, extraiga las pilas para evitar la corrosión.
- 4) Cambiar las pilas si el dispositivo no funciona correctamente o si la distancia de funcionamiento se reduce.

5. Parámetros Técnicos

Presentador

Distancia de control	10 metros
Alimentación	1 pila CR2032
Tensión	3V
Corriente del sueño	1uA

Potencia de salida	0dB
Poder del láser	≤1mW
Longitud de onda	630-680nm
Frecuencia	2,402GHz
Método Inalámbrico	RF
Dimensiones	34x88x8 mm
Peso	17g

Receptor USB

Sistema Operativo	Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8, Linux y Mac OS
Versión USB	USB 1.1, USB 2.0 y USB 3.0
Tensión	Alimentado por USB (4,5 – 5,5V)
Frecuencia	2,402GHz
Método Inalámbrico	RF
Dimensiones	33x65x8 mm
Peso	11g

Peligro:

Radiaciones láser

Producto láser de clase 2

No mire directamente con instrumentos ópticos

Evitar la exposición directa al haz hasta personas y animales

Mantenga afuera del alcance de los niños

Nota:

Las instrucciones mencionadas son para referencia únicamente. August International Ltd se reserva el derecho de revisar las especificaciones, las características y el diseño sin previo aviso.